

Wat moet u doen wanneer u uw maaier zelf in de winterstalling zet.

Winterstalling maairobot Robomow RC-model.

Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:

- Zorg dat de machine volledig is geladen.
- Maak de machine schoon (**nooit met water**).
- Zet de hoofdschakelaar op “off”.
- Berg de machine op, op een droge en vorstvrije plaats.
- Berg ook de powerbox (trafo) vorstvrij op.
- Dek het laadstation af.
- De machine hoeft gedurende de winter niet te worden geladen.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:

- Sluit de powerbox weer aan.
- Zet de hoofdschakelaar op “on”.
- Zet de datum en de tijd goed.
- Zorg dat het rode lampje op de powerbox uit is. (staat dan in het maaiprogramma.
- Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde programma gaan maaien wanneer de accu volledig is geladen.

Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Winterstalling maairobot Robomow RS-model.

Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:

- Zorg dat de machine volledig is geladen.
- Maak de machine schoon (**nooit met water**).
- Berg de machine op, op een droge en vorstvrije plaats.
- Zet de hoofdschakelaar (onder de klep) op “off”.
- Haal de zekering (achter op de machine) eruit.
- Berg ook de powerbox (trafo) en de kop van het laadstation droog en vorstvrij op.
- De machine hoeft gedurende de winter niet te worden geladen.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:

- Sluit de powerbox en de kop van het laadstation weer aan.
- Zorg dat het rode lampje op de powerbox uit is. (staat dan in het maaiprogramma)
- Plaats de zekering weer in de machine en zet de hoofdschakelaar op “on”.
- Zet de datum en de tijd goed.
- Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde programma gaan maaien wanneer de accu is geladen.

Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Winterstalling maairobot Robomow RL-model

Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:

- Zorg dat de machine volledig is geladen.
- Haal de accu uit de machine.
- Maak de machine schoon (**nooit met water**).
- Berg de machine en de accu op, op een droge en vorstvrije plaats.
- Berg ook de trafo en de kap van het laadstation droog en vorstvrij op.
- Dek het laadstation af.

Wat te doen tijdens de winterstalling:

- De accu moet tijdens de winterstalling om de 2 maanden worden opgeladen.
- Plaats de accu terug in de machine.
- Sluit de trafo rechtstreeks aan op de machine. (aan de onderkant van de handbedieninghouder)
- Laad de accu gedurende 12 uur.
- Ontkoppel de trafo en haal de accu er weer uit.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:

- Sluit de trafo en de kap van het laadstation weer aan.
- Plaats de accu weer in de machine.
- Zet de datum en de tijd goed.
- Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde programma gaan maaien.

Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Winterstalling maairobot RM-modellen

Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:

- Zorg dat de machine volledig is geladen.
- Maak de machine schoon (**nooit met water**).
- Haal de zekering (onder het groene deksel) eruit.
- Berg de machine op, op een droge en vorstvrije plaats.
- Berg ook de trafo en de kop van het laadstation droog en vorstvrij op.
- Dek het laadstation af.

Wat te doen tijdens de winterstalling:

- De accu moet tijdens de winterstalling om de 2 maanden worden opgeladen.
- Plaats de zekering terug in de zekering houder.
- Sluit de maaier met de laadsnoer (onder het groene deksel, onder de rubber flap) rechtstreeks aan op het stopcontact.
- Laad de accu gedurende 12 uur.
- Ontkoppel de laadsnoer en haal de zekering er weer uit.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:

- Sluit de trafo en de kop van het laadstation weer aan.
- Plaats de zekering terug in de zekering houder.
- Zet de datum en de tijd goed.
- Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde programma gaan maaien.

Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Winterstalling maairobot Robomow RX-model

Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:

- Zorg dat de machine volledig is geladen.
- Maak de machine schoon (**nooit met water**).
- Schakel de maaier uit door de GO-knop 2 seconde ingedrukt te houden.
- Berg de machine op, op een droge en vorstvrije plaats.
- Berg ook de trafo en de kop van het laadstation vorstvrij op.
- Dek het laadstation af.

Wat te doen in tijdens de winterstalling:

- De accu moet tijdens de winterstalling om de 2 maanden worden opgeladen.
- Schakel de machine in door de Go-knop 2 seconde ingedrukt te houden.
- Sluit de trafo rechtstreeks aan op de kop van het laadstation en druk de kop in de maaier.
- Laad de accu gedurende 12 uur.
- Zet de machine weer af door de Go-knop 2 seconde ingedrukt te houden.
- Koppel de trafo en de laadkop weer los van de machine.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:

- Sluit de trafo en de kop van het laadstation weer aan.
- Schakel de machine in door de Go-knop 2 seconde ingedrukt te houden.
- Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde programma (ingesteld via de app) gaan maaien wanneer de accu is geladen.

Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Mark van Daelen
TUINTECHNIEK SERVICE
maairobots en tuinberegening

Mark van Daelen Tuintechniek Service

Oisterwijkseweg 27a | 5066 XB Moergestel

tel. **06 29 17 19 43** | info@markvandaelen.nl | www.markvandaelen.nl |